

INSTALLATION D'UN R-831-E-MVP

- 1- Débrancher le fil qui va aux trois bornes communes du bouton mural et le joindre à un fil gris du R-831-E.
- 2- Brancher le deuxième fil gris et le fil jaune du R-831-E aux bornes communes du bouton mural.
- 3- Brancher le fil orange à la sortie du bouton "OPEN".
- 4- Brancher le fil noir à la sortie du bouton "CLOSE".
- 5- Brancher le 24 VAC aux fils blanc et rouge. S'il y a du 24 VDC, le fil blanc va au côté négatif et le fil rouge au côté positif.

CODAGE DES RÉCEPTEURS/ÉMETTEURS COMMERCIAUX

- 1- Attribuer un code opérationnel à l'émetteur et noter ce code.
- 2- Appuyer sur le bouton *LEARN* du récepteur R-831-E et le relâcher. La lumière rouge s'allumera.
- 3- Appuyer sur le bouton de l'émetteur jusqu'à ce que la lumière rouge du récepteur s'éteigne. Votre émetteur est alors programmé pour faire fonctionner votre R-831-E

Pour effacer TOUS les codes opérationnels déjà programmés dans votre récepteur,

- 1- Appuyer et tenir enfoncé le bouton *LEARN* du récepteur (la lumière rouge s'allumera). Maintenir le bouton *LEARN* enfoncé jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Ceci effacera tous les codes du récepteur.

Notez que le récepteur R-831-E peut accepter jusqu'à 8 codes opérationnels différents.

NOTE : Il est préférable de laisser une distance de 15' entre chaque récepteur. En cas contraire, la portée des récepteurs peut fluctuer et diminuer.