

MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉMETTEUR T-833-C AVEC LES RÉCEPTEURS R-931

L'émetteur T-833-C peut ouvrir 9 portes résidentielles à simple contact ou 3 portes commerciales (OUVRIR-ARRÊT-FERMER)

L'interrupteur à glissoire A-B-C fonctionne avec la position de l'interrupteur de codage #6 du récepteur. La position numéro 9 avec les boutons de gauche, centre et droite.

INSTRUCTIONS DE CODAGE

		<u>RÉCEPTEUR</u>		<u>ÉMETTEUR</u>	
Position de l'interrupteur de codage		#6	#9	interrupteur A-B-C	bouton sélectionné
Récepteur	#1	+	+	A	GAUCHE
	#2	+	0	A	CENTRE
	#3	+	-	A	DROITE
	#4	0	+	B	GAUCHE
	#5	0	0	B	CENTRE
	#6	0	-	B	DROITE
	#7	-	+	C	GAUCHE
	#8	-	0	C	CENTRE
	#9	-	-	C	DROITE

Tous les autres numéros (#1 à #5, #7 et #8) de l'interrupteur de codage des récepteurs doivent tous correspondre à ceux de l'émetteur.