

INSTRUCTIONS DE CODAGE ÉMETTEUR DE REMPLACEMENT T-CH390



Pour programmer l'émetteur Challenger 390 T-CH390, il suffit de mettre l'émetteur en mode de programmation, de choisir le bouton que vous désirez utiliser et d'entrer le code à 9 ou 12 positions.

Choisissez d'abord l'exemple d'interrupteur de codage correspondant à l'émetteur que vous désirez remplacer. Prendre note que pour la programmation, vous utiliserez les 3 boutons de l'émetteur qui sont le +, le 0 et le -. Si l'émetteur que vous désirez remplacer possède un interrupteur de codage aux positions on & off, vous utiliserez le symbole + pour la position on et le symbole - pour la position off.

EXEMPLES D'INTERRUPTEURS DE CODAGE

Pour émetteur GENIE à 9 numéros, 2 positions ON & OFF								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	+	+	-	-	+	+	+

Aller à l'étape 1a

Pour émetteur GENIE à 12 numéros, 2 positions ON & OFF											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	+	+

Aller à l'étape 1b

Pour émetteurs SEARS, CHAMBERLAIN ou LIFTMASTER à 9 numéros, 3 positions +, 0, -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
+	0	0	-	-	+	+	-	0

Aller à l'étape 1c

Pour émetteurs à un bouton ou 2 boutons SEARS, CHAMBERLAIN ou LIFTMASTER à 8 numéros, 3 positions +, 0, -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
+	0	0	+	+	-	-	0	+

Note : toujours inscrire la position numéro 1 à + et ensuite les 8 positions correspondant aux numéros de votre émetteur à partir de la case 2 jusqu'à 9 de la table de programmation.

Aller à l'étape 1c

TABLE DE PROGRAMMATION

Bouton	Entrer les positions de l'interrupteur dans l'espace correspondant au bouton que vous voulez utiliser									Genie seulement		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+												
0												
-												

Étape 1a (Genie 12 numéros) + ensuite -

Peser et tenir enfoncé le bouton +. La lumière s'allumera. Tout en maintenant enfoncé le bouton +, peser en tenir enfoncé le bouton -. Maintenir les 2 boutons enfoncés jusqu'à ce que la lumière clignote (approximativement 5 secondes). Relâcher les 2 boutons lorsque la lumière clignote. La lumière clignotera alors 2 fois et restera allumée pour confirmer que vous êtes en mode de programmation. *Passer à l'étape 2.*

Étape 1b (Genie 9 numéros) + ensuite 0

Peser et tenir enfoncé le bouton +. La lumière s'allumera. Tout en maintenant enfoncé le bouton +, peser en tenir enfoncé le bouton 0. Maintenir les 2 boutons enfoncés jusqu'à ce que la lumière clignote (approximativement 5 secondes). Relâcher les 2 boutons lorsque la lumière clignote. La lumière clignotera alors 2 fois et restera allumée pour confirmer que vous êtes en mode de programmation. *Passer à l'étape 2.*

Étape 1c (Chamberlain, Liftmaster ou Sears) - ensuite +

Peser et tenir enfoncé le bouton -. La lumière s'allumera. Tout en maintenant enfoncé le bouton -, peser en tenir enfoncé le bouton +. Maintenir les 2 boutons enfoncés jusqu'à ce que la lumière clignote (approximativement 5 secondes). Relâcher les 2 boutons lorsque la lumière clignote. La lumière clignotera alors 2 fois et restera allumée pour confirmer que vous êtes en mode de programmation. *Passer à l'étape 2.*

Étape 2

Sélectionner le bouton que vous désirez utiliser. Avec la lumière toujours allumée, appuyer sur le bouton que vous désirez utiliser. La lumière clignotera à une reprise et restera allumée. *Passer à l'étape 3.*

Étape 3a

Entrer le code à 12 numéros en appuyant sur les boutons (+ et -). Se référer à la table de programmation. *Passer à l'étape 4.*

Étape 3b

Entrer le code à 9 numéros en appuyant sur les boutons (+ et -). Se référer à la table de programmation. *Passer à l'étape 4.*

Étape 3c

Entrer le code à 9 numéros en appuyant sur les boutons (+, 0 et -). Se référer à la table de programmation. *Passer à l'étape 4.*

Étape 4

Après avoir entré le code à 9 ou 12 numéros, la lumière clignotera 2 fois pour confirmer que le code est valide et s'éteindra ensuite.

Étape 5

Répéter la procédure pour les boutons restants.

IMPORTANT : Le receveur et l'émetteur doivent posséder le même code.