

CODAGE DES RÉCEPTEURS/ÉMETTEURS COMMERCIAUX

- Les interrupteurs de codage #1 à #6 (pour les T-639), #1 à #5 et #7 et #8 (pour les T-733) et # 1 à #5 (pour les T-53-S) du récepteur doivent toujours être à la même position que ceux de l'émetteur.
- Pour les T-639, les interrupteurs de codage #7 et #8 du récepteur doivent suivre la table de vérité qui se trouve au verso si l'émetteur utilise les positions 1 à 9. Pour les T-733, l'interrupteur de codage #6 doit suivre la table de vérité qui se trouve au verso si l'émetteur utilise les positions A-B-C. Pour les T-53-S, les interrupteurs de codage #6, #7, et #8, doivent suivre les deux tables de vérité qui se trouvent au verso si l'émetteur utilise les positions ABC et/ou 1-9.
- S'il y a un interrupteur de codage #9, il peut être à n'importe quelle position, car le #9 n'est pas utilisé.