

INSTRUCTION DE CODAGE POUR L'ÉMETTEUR T-833 et T-833-H

RÉSIDENTIEL

L'émetteur T-833 peut ouvrir jusqu'à 3 récepteurs résidentiels.

Les interrupteurs de codage #1 à #8 du récepteur doivent être à la même position que ceux de l'émetteur.

Les 3 boutons de l'émetteur T-833 sont reliés à l'interrupteur de codage #9 du receveur.

INSTRUCTION DE CODAGE

<u>T-833</u>	<u>POSITION DE L'INTERRUPTEUR #9 des R-931</u>	
Bouton de gauche	Receveur #1	"+"
Bouton du centre	Receveur #2	"0"
Bouton de droite	Receveur #3	"-"

Commercial

L'émetteur T-833 peut ouvrir/arrêter/fermer un récepteur commercial

Les interrupteurs de codage #1 à #8 de l'émetteur doivent être à la même position que ceux du récepteur.